



Kompenzátor HTR na pušku CZ 858 Tactical, CZH 2003 Hermex , Sa vz. 58



Montáž: Kompenzátor je určen pouze pro ráži 7,62 mm. Nejprve sundejte chránítka závitu na ústí. Očistěte závit a přední plochu nosiče mušky od nečistot v místě, kde bude dosedat kompenzátor. Kompenzátor musí být řádně dolícován a dotažen. Pokud toto neprovedete precizně, může se stát, že se po určitém počtu ran uvolní. Dolícování se provádí na soustruhu zkracováním ze zadní strany (tam kde je závit). Stoupání závitu je 1mm, to znamená, že pokud kompenzátor našroubujeme a chybí do správné polohy půl otáčky, tak se musí zkrátit o 0,5mm, čtvrt otáčky = 0,25mm atd... Upněte pušku za tělo opatrně přes měkké čelisti (kůže) do svěráku tak, aby nedošlo k poškození zbraně. Našroubujte kompenzátor a dotáhněte kleštěmi siko přes filc, aby se závit usadil a nepoškrábal se povrch kompenzátoru. Podle polohy kompenzátoru určíme, o kolik jej musíme zkrátit. Doporučujeme, aby po dolícování a dotažení chyběly ještě asi 1 až 2mm k zapadnutí odpružené západky na zbrani

do drážky v kompenzátoru. Po vystřelení několika desítek ran se kompenzátor usadí a bude jej možno dotáhnout do správné polohy bez rizika, že se uvolní. Pokud přece jen dojde z jakéhokoli důvodu k uvolnění, případně se při licování odebere více materiálu, než je potřeba, můžete kompenzátor o 1 až 2 otáčky závitu zkrátit a dolícovat znovu. Po montáži doporučujeme překontrolovat nastřelení zbraně. Toto zařízení má výrazný kompenzační účinek. Délka HTR je 70 mm.

Údržba: Po každé střelbě kompenzátor nakonzervujte olejem na zbraně. Pečlivě dbejte na to, aby se do kompenzátoru nedostalo cizí těleso jako je třeba hlína, sníh, kousek látky po čištění atd. Při výstřelu by mohlo dojít k destrukci zbraně. Výrobce neodpovídá za poškození zbraně a kompenzátoru neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu. Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

Výrobce :
GuneXpert,
Jaroměř, Česká republika