



Montáž a použití kolimátoru Pilad 1X42

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku.

Klasifikace: Výrobek není hlavní částí zbraně a z hlediska zákonů České republiky není jeho prodej v tuzemsku a v zahraničí nijak regulován. Určeno pro všechny modely zbraní, vybavených weaver lištou nebo Picatinny lištou

Kolimátor VOMZ Pilad P1x42 Weaver

Výrobek ruské firmy VOMZ / BOM3 (**Вологодский Оптико-Механический Завод**).

Otevřený kolimátor pro lovecké a sportovní zbraně, ideální pro střelbu na cíle v pohybu.

Snadné ovládání pouze dvěma tlačítky. Přední levé tlačítko- dlouhý stisk je zapnutí nebo vypnutí.

Tři volitelné záměrné znaky: bod / T / T s bodem. Dlouhý stisk, předního pravé tlačítko.

Devět úrovní jasu záměrného znaku s pamětí poslední navolené. Krátké stisky předního levého nebo pravého tlačítka.

Napájení kolimátoru na 1ks baterie CR2032,snadná výměna baterie.

Automatické vypnutí kolimátoru po 30 minutách.

Pevná a odolná konstrukce,tělo vyrobeno z jednoho kusu hliníkové slitiny,barva černá.

Integrovaná montáž pro rybinovou lištu o šířce 8mm až 14mm.

Stránky výrobce : <http://pilad-vomz.ru/>

Technické parametry :

zvětšení...1x

oční reliéf...neomezený

zorný úhel...neomezený

velikost záměrného znaku typu bod... cca 3 MOA (10cm ve 100m)

krok rektifikace...3cm/100m

rozsah vertikální rektifikace...150cm/100m

rozsah horizontální rektifikace...360cm/100m

barva záměrného znaku...červená

napájení...3V / 1ks baterie CR2032

výdrž baterie...70 hodin nepřetržitého provozu

provozní teplota...- 40/+50 °C

rozměry okénka...34x26mm

rozměry kolimátoru...délka 82mm x výška 58mm x šířka 38mm

hmotnost ...160g.

Údržba: Po střelbě otřete kovové součásti suchým hadrem, při znečištění průhledového skla použijte jemný hadřík pro čištění skla, nebo čistý líh a vatu na špejli

Montáž:

Před samotným použitím kolimátoru ho vybavíme přiloženou baterií. Použijeme plochý šroubovák k otevření krytky baterie, baterii vložíme na střed odšroubovaného víka, kde je instalován malý magnet, který baterii udrží. Kryt baterie, včetně jí samotné, zašroubujeme a zlehka dotáhneme. Kolimátor zapneme dlouhým stiskem předního levého tlačítka ve směru střelby cca 3-4 vteřiny. V další fázi připojíme kolimátor ke zbrani. Kolimátor Pilad má na boční straně dva imbusové šrouby pro povolení montáže. Dále na kolimátoru najdete dva šroubky pro nastavení pozice bodu a to buď v horizontální, nebo vertikální rovině. Princip nastřelení obvykle vychází z toho, že zapnutým kolimátorem míříte někam na střed požadované vzdálenosti. Po výstřelu se obvykle vstřel na terči objeví někde jinde. Bod kolimátoru dotáhnete opticky na místo vstřelu. Jeden klik je zhruba 3 cm na vzdálenosti 100 metrů. Platí to pro obě roviny

Tot' vše.

Výrobce neodpovídá za poškození výrobku neodbornou montáží a nedodržením pokynů v tomto návodu.

Záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

Prodejce: GuneXpert, Traxlerova 105, 55102, Jaroměř, Česká republika